



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 1/4

H161

Honda CB 650 F 2014/2020

**Gruppo completo
x SLIP ON**

ATTENZIONE:

Questo impianto di scarico, codice: H131090IV / H131090TV, è omologato per l'utilizzo stradale **SOLAMENTE** con l'installazione del catalizzatore codice: H131CAT.

ATTENTION:

*This exhaust system, code: H131090IV / H131090TV, is homologated for road use **ONLY** with the installation of the catalytic converter code: H131CAT.*

01



02



03



04



05



06



07



SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE DI SERIE

- Svitare la sonda lambda (Fig. 01);
- Rimuovere supporto radiatore (Fig. 02,03);
- Svitare i dadi attacco testa del collettore, conservandoli per il montaggio del Kit Termignoni (Fig. 04);
- Svitare le 2 viti supporto silenziatore, conservandoli per il montaggio del Kit Termignoni (Fig. 05,06);
- Rimuovere il silenziatore (Fig. 07);

DISASSEMBLING THE ORIGINAL COLLECTOR

- Unscrew the lambda probe (Fig. 01);
- Remove the radiator support bracket (Fig. 02,03);
- Unscrew the collector head attachment nuts and keep them for the mounting of the Termignoni Kit (Fig. 04);
- Unscrew the two silencer support screws and keep them for the mounting of the Termignoni Kit (Fig. 05,06);
- Remove the silencer (Fig. 07);



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 2/4

H161

Honda CB 650 F 2014/2020

**Gruppo completo
x SLIP ON**

08



09



10



11



12



13



14



15



16



17



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Montare curva n°1 inserendo boccia e ghiera nell'apposita sede, fissandola con i dadi originali senza serrare (Fig. 08);
- Ripetere l'operazione per la curva n°2-3-4 (Fig. 09);
- Assicurarsi di posizionare le curve in modo corretto, evitando il contatto con la coppa dell'olio (Fig. 10);
- Smontare il piastrino sottostante (Fig. 11)
- posizionare la molletta filettata sulla staffa
- posizionare la molletta filettata sulla staffa di supporto silenziatore e fissarla al telaio con la vite originale M8, dado M8 e rondella 8x16, in dotazione, serrando per bene (Fig. 12,13);
- Staccare la fascetta fissaggio sonda lambda e allentare le 2 viti fissaggio carter paracatena quanto basta per sfilare il cavo (Fig. ,14,15,16,17);
- Serrare nuovamente le 2 viti supporto carter paracatena;

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Mount curve no.1 by inserting the bushing and ferrule in the dedicated housing and attaching using the original nuts but without tightening them (Fig. 08);
- Repeat the operation for curves no. 2-3-4 (Fig. 09);
- Ensure the curves are positioned correctly, avoiding contact with the oil pan (Fig. 10);
- Remove the underlying plate (Fig. 11)
- position the threaded clip on the bracket
- position the threaded clip on the silencer support bracket and affix it to the frame using the original M8 screw, M8 nut and 8x16 washer provided, tightening them securely (Fig. 12,13);
- Remove the lambda probe fastening clamp and loosen the 2 chain guard case screws enough to extract the cable (Fig. 14,15,16,17);
- Tighten the 2 chain guard case screws again



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 3/4

H161

Honda CB 650 F 2014/2020

**Gruppo completo
x SLIP ON**

18



19



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

• Inserire il corpo centrale sulle curve e fissare al telaio con vite originale, dado e rondella in dotazione (Fig. 18,19)

• Avvitare la sonda lambda (Fig. 20)

• Posizionare le clips filettate sulla staffa del silenziatore ed avvitare la staffa di supporto con le viti in dotazione (Fig. 21,22)

20



21



• Inserir il silenziatore sul corpo centrale e fissarlo alla staffa con la vite e rondella in dotazione (Fig.23)

• Agganciare molla (Fig. 24,25)

• Serrare il tutto e fissare il radiatore al telaio (Fig. 26,27)

22



23



MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

• Attach the final body to the curves and affix to the frame using the original screw, nut and washer provided (Fig. 18,19)

• Tighten the lambda probe (Fig. 20)

• Position the threaded clips on the silencer bracket and screw in the support bracket using the screws provided (Fig. 21,22)

• Attach the silencer to the final body and affix it to the bracket using the screw and washer provided (Fig.23)

24



25



• Attach the spring (Fig. 24,25)

• Tighten everything and affix the radiator to the frame (Fig. 26,27)

26



27





TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE PACKING LIST

pag. 4/4

H161

Honda CB 650 F 2014/2020

**Gruppo completo
x SLIP ON**

N°1 CORPO FINALE - *FINAL BODY* **H161**

N°1 CURVA n°1 - *CURVE n°1* **H131**

N°1 CURVA n°2 - *CURVE n°2* **H131**

N°1 CURVA n°3 - *CURVE n°3* **H131**

N°1 CURVA n°4 - *CURVE n°4* **H131**

N°4 GHIERE - *4 FERRULES* **TY174**

N°1 STAFFA SUPPORTO SILENZIATORE - *SILENCER SUPPORT BRACKET* **TH293**

N°1 VITI TESTA CILINDRICA **TCEI M8x20** - *ROUND HEADED SCREW M8x20*

N°1 DADO AUTOBLOCCANTE **M8** - *SELF-LOCKING NUT M8*

N°1 MOLLETTA FILETTATA **M8** - *CLIP M8*

N°2 RONDELLA **8X16** - *2 WASHERS 8x16*

N°3 RONDELLE **8X24** - *3 WASHERS 8x24*

N°1 STAFFA - *BRACKET* **TH451**

